

Non abbiamo ancora scritto manuale per gaspedal revisione 2.0 né girato video dimostrativo per la versione 2.0, ancora.

Nel frattempo, ci sono le videoistruzioni per l'elettronica revisione 1.0:

<https://www.youtube.com/watch?v=mVc0HzOfp4Y>

e il manuale per la revisione 1.0:

[http://www.ideegeniali.it/shop/attachment.php?id\\_attachment=107](http://www.ideegeniali.it/shop/attachment.php?id_attachment=107)

La revisione 2 ha funzionalità simili, ma nessun jumper. Si opera su tutte le funzionalità da un singolo pulsante.

## **CONNESSIONI**

Collegare il filo rosso ad alimentazione +12V.

Collegare filo nero ad alimentazione GND.

Collegare un pulsante tra filo blu/verde e filo nero.

## **USO**

Short press on the push-button: toggle demo function on/off

Pressione breve sul pulsante: demo on/off

Pressione lunga sul pulsante: audio on/off

Le impostazioni sono memorizzate in memoria non volatile e saranno preservate anche a dispositivo spento.

## **RICALIBRAZIONE**

Questo pedale usa un accelerometro/inclinometro interno.

Per ricalibrare la posizione minima (pedale acceleratore rilasciato, gas al minimo) e la posizione massima (pedale acceleratore tutto premuto, gas al massimo), è prevista una procedura di ricalibrazione, questa:

- 1) pedale acceleratore nella posizione minima (rilasciato, gas al minimo)
- 2) spegnere elettronica pedale rimuovendo alimentazione
- 3) tenere premuto il pulsante, alimentare la scheda: la posizione di minimo è memorizzata continuare a mantenere premuto il pulsante!
- 4) pedale acceleratore alla posizione massima (premuta, gas al massimo) mantenere il pedale stabile, tutto schiacciato, senza vibrazioni
- 5) rilasciare il pulsante: la posizione di massimo è memorizzata
- 6) ricalibrazione terminata